


Pivaset

Patruunapolku 5
79100 Leppävirta
puh. 0207 579 360
fax. 0207 579 366
info@pivaset.fi
www.pivaset.fi

Pikapalopostien asennus ja tarkastus

1. Kiinnitä pikapaloposti tukevasti suoraan seinään.
Asennuksen helpottamiseksi nosta kela pois kiinnikkeistään.
2. Kaapin asennuksen jälkeen kytketään vesijohto ja sulkuventtiili. Nosta kela paikoilleen ja kytke liitosletku. Asennustarvikkeet tulevat kaapin mukana.
3. Tarkasta liitokset sulkemalla suihkuputki ja avaamalla pääventtiili. Sulje pääventtiili jolloin paine jää letkuun. Hetken kuluttua avaa suihkuputki ja tyhjennä letku.
4. Tarkasta ettei letkuihin jää taitoksia ja ovi toimii tasaisesti. Lopuksi kiinnitä osoitinmerkki oveen.



- L-mallinen upotuskehys 40x40mm