

TYÖOHJE

Ohje perustuu SFS-EN 671-3 standardiin Kiinteät palopostijärjestelmät.
Palopostit. Osa 3: Pikapalopostien ja palopostien huolto.

1. Tarkastus ja huolto

Letkun tulee olla kokonaan ulosvedetty ja paineistettu.

Tarkastus ja huolto

Seuraavat asiat tarkistetaan:

- Laitteisto on esteetön, vahingoittumaton ja yksittäiset komponentit eivät ole syöpyneitä tai vuotavia.
- Käyttöohjeet ovat selvät ja luettavissa olevat.
- Sijoituspaikka on selvästi merkitty.
- Seinäasennuskannattimet ovat tarkoituksenmukaiset ja kiinnitettynä tukevasti.
- Veden virtaama on vakaa ja riittävä.
- Letku tarkistetaan koko pituudeltaan halkeamien, vääntymien, kulumien tai vahinkojen suhteen.
- Letkun liittimien ja sidosten on oltava oikeantyyppisiä ja varmasti kiinnitettyjä.
- Letkukelan tulee pyöriä vapaasti molempiin suuntiin.
- Kääntyvissä letkukeloissa tulee myös tarkistaa, että kela kääntyy 180°:een asti
- Käsikäyttöisessä letkukelassa on tarkistettava, että sulkuventtiili on oikeantyyppinen ja että se toimii helposti ja oikein.
- Automaattisesta letkukelasta on tarkistettava automaattiventtiilin ja erillisen huoltoventtiilin toiminta.
- Tarkistetaan syöttöletkun kunto kiinnittämällä erityistä huomiota vahingoista ja kulumisesta syntyneisiin jälkiin.
- Mikäli laitteisto on kiinnitettynä kaappiin, tarkistetaan kaapin runko ja että kaapin ovi aukeaa vapaasti.
- Tarkistetaan että suihkuputki on oikeantyyppinen ja helppokäyttöinen.
- Tarkistetaan letkuohjaimien toiminta ja kiinnitys.
- Jätetään paloposti tai pikapaloposti heti käyttövalmiiksi. Mikäli tarvitaan laajempaa korjausta, merkitään ne tekstillä EI KÄYTÖSSÄ ja ilmoitetaan asiasta käyttäjälle sekä kiinteistön omistajalle.

Koeponnistus

Kaikki letkut tulee paineistaa maksimityöpaineeseen EN671-1 ja/tai 671-2 standardin mukaan joka viiden (5) vuoden välein. Maksimityöpaine 12bar.

Pöytäkirjat

Tarkastuksesta ja huollosta laaditaan EN671-3 standardin mukaiset asiakirjat.

Vaurioiden korjaus

Jatkuvaan käyttöön sopimattomaksi havaittujen komponenttien korvaamiseen tulee käyttää vain pikapalopostin tai palopostin toimittajan standardin mukaisesti toimittamia tai hyväksymiä osia.

Tarkastus- ja huoltoalueen rajaus

Tarkastus ja huoltotoimintaan kuuluu pikapaloposti tai paloposti huoltoventtiiliin asti. Kiinteistön kiinteän putkiston (huoltoventtiili mukaan luettuna) korjaus ja huoltotoimenpiteet ovat kiinteistön vastuulla.