

Pivaset

Patruunapolku 5
79100 Leppävirta
puh. 0207 579 360
fax. 0207 579 366
info@pivaset.fi
www.pivaset.fi

PV-7 SV Suihkuputkikaapin ja letkukelan asennus ja tarkastus

1. Kiinnitä suihkuputkikaappi tukevasti pilariin tai seinään käsittelykorkeudelle. (n.1300...1400 mm).
 - Kaapin sisällä sulkuventtiilistä ylöspäin lähtevä putkiyhde (Cu 28) olisi asennuksen helpottamiseksi hyvä olla samassa linjassa, kuin yläpuolella olevan letkukelan (esim. PV-23) tuloputki (1" uk).
2. Asenna kela tukevasti alustaansa. Letkukelan asennuskorkeus on tapauskohtainen. Huomioi korkeus letkun pituudessa.
3. Kytke yhdysputki kaapin ja kelan edellä mainitulle välille. Kytke vesijohto suihkuputkikaapin toiseen putkiyhteeseen (Cu 28).
4. Tarkasta liitokset seuraavasti: Pura letku kelalta. Sulje suihkuputki ja avaa sulkuventtiili. Tarkastuksen jälkeen sulje sulkuventtiili, avaa suihkuputki ja tyhjennä letku.
5. Tarkasta, ettei letkuun jää taitoksia. Pujota letku letkunohjaimien ja kaapin katon läpi kaapissa olevaan pidikkeeseensä. Kelan letkunohjain sijoitetaan letkukelan alapuolelle siten, että letku juoksee kelattaessa helposti.
6. Lopuksi asenna lukkosuoja lukkolaitteeseen ja kiinnitä osoitinmerkki näkyvälle paikalle. Toimita avain huollosta vastaavalle.