


# Pivaset

## PALOPOSTIKELAN KÄYTTÖOHJE Instructions for use


1

Avaa sulkuventtiili.  
Open the closing valve



2

Vedä letku ulos kelalta.  
Palopostikela on nyt käyttövalmis.  
Pull out the hose.  
Fire hose reel is now ready for operation.



3

Avaa suihkuputki myötäpäivään  
kiertämällä.  
Suuntaa vesisuihku liekkien juureen.  
Open nozzle by turning it clockwise.  
Aim jet at base of fire.



Käytön jälkeen sulje sulkuventtiili ja  
kelaa letku takaisin kelalle. Tyhjennä  
letku, sulje suihkuputki ja aseta se  
suljettuna paikoilleen.

After use, close the closing valve and rewind the  
hose back to reel. Relieve pressure from hose  
and close the nozzle.

